



VERARBEITUNG DER FOLIEN

1) Zuschneiden der Motive

Kleberseite beim Zuschneiden nicht beschädigen - vorsichtig damit umgehen.

2) Verarbeitungshinweise

Stellen Sie sicher, dass Transferfolie und Textil fehlerfrei bzw. fusselfrei sind. Wir empfehlen das Textil vorzupressen, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Der verarbeitete Schmelzkleber macht eine Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen möglich:

- 130° (wir empfehlen für Baumwolle und Mischgewebe 130° - 140°)
- mittlerer bis hoher Druck
- 12 - 15 Sekunden
- Transferfolie warm abziehen (Hotpeel)
- Abdeckbogen bzw. Backpapier drauflegen
- 5 Sekunden nachpressen

Es ist ratsam zuerst einen Test zu machen! Die Waschbeständigkeit eines Textils ist außer von Tinte und Schmelzkleber noch von anderen Faktoren abhängig wie z.B.:

- gewähltes Textil (Material, Imprägnierung)
- Temperatur und Druckeinstellung der Transferpresse
- Waschvorgänge

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir keine Haftung übernehmen.

3.) Pflegehinweise

Bei sachgerechter Verarbeitung liegt die Waschbeständigkeit des verwendeten Schmelzklebers bei bis zu 60° C (wir empfehlen 30° C/40° C). Das Textil beim Waschen immer wenden.

Chemische Reinigungsmittel, Weichspüler und Trockner sollten vermieden werden.

Bügeln ist nur im gewendeten Zustand bei mittlerer Temperatur möglich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung:

Margit Neuberger

mn@druckservice-czermak.at oder 0664 501 86 83

Unsere Tinten sind OEKO TEX und GOTS-zertifiziert, unser Schmelzkleber ist ebenfalls GOTS-zertifiziert (weltweit führender Textilverarbeitungstandard für Bio-Fasern).

Nachhaltigkeit ist kein Trend,
sondern eine Notwendigkeit.



18.0.47571
Hohenstein HTTI